

D

ANDRÉ BELFORT
AB

Bedienungsanleitung
Modell: AB-3410 - Universe
Werk: Automatik, Kaliber ETK 550 – 21 Steine

André Belfort bedankt sich, dass Sie sich für ein Modell aus unserer Kollektion entschieden haben. Sie haben eine Uhr erworben, die Eleganz mit technischer Raffinesse kombiniert. Für eine langjährige, einwandfreie und präzise Funktion Ihrer Uhr sollten Sie die folgenden Anweisungen befolgen:

Eine Automatik-Uhr muss vor dem ersten Tragen mindestens 30-40 Mal mit der Krone aufgezogen werden. Danach wird sie durch die Aktivitäten am Tag gewöhnlich ausreichend aufgezogen, um über Nacht weiterzulaufen. Sollten Ihre normalen täglichen Aktivitäten nicht ausreichen, muss die Uhr unter Umständen gelegentlich zusätzlich manuell aufgezogen werden. Damit die Uhr richtig funktioniert, sollten Sie Ihre Uhr täglich mindestens 12 Stunden lang tragen. Unter normalen Gebrauchsbedingungen beträgt die Präzisionsabweichung einer Automatikuhr im Vergleich zu einer Eichuhr +/- 30 Sekunden pro Tag.

Bringen Sie Ihre Uhr nicht in die Reichweite von Magnetfeldern (Radiowecker, Fernseher, Haartrockner, Induktionsapparate usw.) und setzen Sie Ihre Uhr keinen Hitzequellen aus.

D

Ziehen sie die Uhr auf, bis diese anläuft, indem Sie die Krone ca. 30 bis 40 Male drehen. Ziehen Sie nun die Krone vorsichtig in Position C2 heraus. Stellen Sie die Uhrzeit auf 7 Uhr ein, indem Sie die Krone gegen den Uhrzeigersinn drehen. Nun können Sie mit dem Drücker P1 den Monat einstellen. Mit dem Drücker P2 stellen Sie den Tag ein. Bringen Sie die Krone in Position C1 und stellen Sie das Datum, indem sie die Krone gegen den Uhrzeigersinn drehen. Bringen Sie die Krone in Position C2 und stellen Sie nun die aktuelle Uhrzeit ein, indem Sie die Krone gegen den Uhrzeigersinn drehen. Danach die Krone wieder in Position C0 bringen.

Achtung: Stellen Sie das Datum und/oder den Tag niemals zwischen 8 Uhr abends und 4 Uhr morgens ein, da der Datumswechselmechanismus dann aktiv ist und ein äußerer Eingriff das Werk beschädigen könnte !

EN

ANDRÉ BELFORT
AB

Instructions for use
model: AB-3410 – Universe
automatic mouvement, calibre ETK 550
21 stones

André Belfort thanks you for selecting a watch piece from his collection. You have acquired a time measuring instrument that combines elegance with refined technology. To ensure that your chronograph operates with perfect precision for many years to come, we advise you to pay very careful attention to the advice provided hereafter.

An automatic watch must be wound with the crown at least 30 or 40 times before you wear it. After that, your daily activity should wind the watch sufficiently to keep it running at night when it is not being worn. If your normal daily activity is not sufficient, occasional supplementary manual winding may be necessary.

To operate correctly, the watch must be worn at least 12 hours a day. Under normal conditions, an automatic watch has a margin for accuracy of +/- 30 seconds per day, compared to a reference watch.

Keep the watch away from electro-magnetic fields (e.g. radio-alarm clocks, TV sets, hair-dryers or any induction instruments) and keep it away from all sources of heat.



Wind up the watch until the second hand starts to run by turning the crown between 30 and 40 times. Pull the crown carefully to position C2. Set the watch to 7 o'clock by turning the crown counter-clockwise. You may set the month with button P1. With button P2 you may set the day. Push the crown carefully to position C1 and set the date by turning the crown counter-clockwise. Pull the crown carefully to position C2 again and set the current time by turning the crown counter-clockwise. When finished push the crown carefully back in to place (position C0).

Important : Never set the date and/or the day between 8 pm and 4 am. The date changing mechanism is active in this period and any exterior intervention can damage the movement.

FR

ANDRÉ BELFORT
AB

Mode d'emploi
modèle: AB-3410 - Universe
mouvement automatique, calibre ETK 550
21 pierres

André Belfort vous remercie d'avoir choisi une montre de sa collection. Vous venez d'acquérir un instrument de mesure du temps alliant la ruse technique à l'élégance du design. Pour un fonctionnement parfait et précis de votre chronographe durant de longues années, nous vous conseillons de suivre attentivement les conseils indiqués ci-après: Lors de la première mise en marche, une montre à remontage automatique doit être remontée manuellement en tournant la couronne de 30 à 40 tours. Après ça, le remontage automatique se remonte au fur et à mesure des mouvements de votre poignet et la montre continue à fonctionner pendant toute la nuit sans être portée. Au cas où vos activités pendant le jour ne soient pas suffisantes, la montre doit alors être remontée manuellement. Pour fonctionner correctement, la montre doit être portée au moins 12 heures par jour. Dans des conditions normales d'utilisation, l'écart de précision pour une montre automatique est de +/- 30 secondes par jour par rapport à une montre étalon.

Maintenir la montre éloignée des champs magnétiques (radio-réveil, téléviseur, sèche-cheveux, appareil à induction...). Ne pas exposer la montre à des sources de chaleur.



Remonter la montre pour la faire démarrer, en tournant la couronne 30 à 40 fois. Tirer la couronne avec précaution sur position C2. Régler sur 7 heures, en tournant la couronne dans le sens inverse de fonctionnement des aiguilles. Régler ensuite le mois à l'aide du poussoir P1. Le poussoir P2 sert à régler le jour. Mettre la couronne en position C1 et régler la date, en tournant la couronne dans le sens inverse de fonctionnement des aiguilles. Tirer la couronne avec précaution sur position C2. Le réglage de votre montre à l'heure actuelle peut enfin se faire en tournant le remontoir dans le sens inverse des aiguilles. Ensuite renfoncer la couronne (position C0).

Important : Ne pas régler la date et/ou le jour entre 8 heures du soir et 4 heures du matin, car le mécanisme de changement de date est alors enclenché et une intervention externe pourrait endommager le mouvement.

IT

ANDRÉ BELFORT
AB

Istruzioni per l'uso
modello: AB-3410 - Universe
movimento automatico, calibro ETK 550
21 pietre

André Belfort è lieta che Lei abbia scelto un modello della sua collezione. Scegliendo un orologio André Belfort Lei ha acquistato uno strumento di misura del tempo che associa l'eleganza del design a raffinatezze di alta tecnologia. Per un funzionamento perfetto e preciso del Suo cronografo per molti anni, Le consigliamo di seguire scrupolosamente i consigli contenuti in queste istruzioni per l'uso: un orologio a carica automatica deve essere caricato girando la corona almeno di 30 o 40 giri prima di indossarlo. In seguito, le attività quotidiane dovrebbero essere sufficienti a caricare l'orologio e mantenerlo in funzione durante la notte, quando non viene indossato. Qualora le proprie attività quotidiane non fossero sufficienti a caricare l'orologio, potrebbe essere necessaria una carica manuale supplementare periodica. L'orologio deve essere portato almeno 12 ore al giorno per poter funzionare correttamente. In condizioni normali, lo scarto di precisione per un orologio automatico è di +/- 30 secondi al giorno rispetto ad un orologio campione.

Allontanare l'orologio dai campi magnetici (radiosvegliie, televisori, asciugacapelli, apparecchi ad induzione...) e non esporre l'orologio a sorgenti di calore.



Ruotare la corona almeno 40 volte. In questo modo il bariletto viene caricato. Mettere la corona in posizione C2 sollevandola di due tacche. Regolare l'ora sulle sette girando la corona in senso anti-orario. Premere il pulsante P1 per regolare il mese. Premere il pulsante P2 per regolare il giorno. Mettere la corona in posizione C1 e regolare la data, girando la corona in senso anti-orario. Mettere la corona in posizione C2 e posizionare le lancette sull'ora desiderata, girando la corona in senso anti-orario e rimettere la corona nella posizione iniziale (C 0).

Importante: Non regolare la data e/o il giorno tra le ore 8 della sera e le 4 del mattino, poiché gli ingranaggi si posizionano per il cambiamento automatico della data e un intervento esterno potrebbe danneggiare il movimento.

ES

ANDRÉ BELFORT
AB

Instrucciones de uso
modelo: AB-3410 - Universe
movimiento automático, calibre ETK 550
21 piedras

André Belfort le agradece que haya elegido un reloj de su colección. Ha adquirido un instrumento de medición del tiempo que combina un diseño elegante y refinamientos técnicos. Para garantizar un funcionamiento perfecto y preciso de su cronógrafo a lo largo de los años, le aconsejamos que siga atentamente los consejos que se indican a continuación.

Para la primera puesta en marcha, girar la corona por lo menos 30 o 40 veces. En adelante las actividades durante el día mantendrán el reloj con cuerda incluso la noche cuando no se lleva en la muñeca. En caso de que sus actividades durante el día no sean suficientes, tal vez hay que darle cuerda girando la corona. Para funcionar correctamente, el reloj debe ser utilizado por lo menos 12 horas diarias. En condiciones normales de uso, las variaciones de precisión de un reloj automático son +/- 30 segundos por día en comparación con un reloj-patrón.

Mantener el reloj alejado de los campos magnéticos (radio-reloj, despertador, televisor, secador de pelo, aparatos que funcionan por inducción...). No exponer el reloj a fuentes de calor.



Para dar cuerda manual al reloj, girar la corona algunas veces hasta que el segundero se ponga en marcha. Colocar la corona con cuidado en la posición C2 y poner la hora a las siete, girando la corona en el sentido contrario de las agujas del reloj. Apretar el pulsador P1 para ajustar el mes. Con el pulsador P2 puede poner el día actual. Colocar la corona con cuidado en la posición C1 y poner la fecha, girando la corona en el sentido contrario de las agujas del reloj. Colocar la corona con cuidado en la posición C2 y poner las agujas en la hora deseada, girando la corona en el sentido contrario de las agujas del reloj. Hundir la corona, colocandola en la posición C0.

Importante: No ajuste la fecha y/o el día entre las 8 de la noche y las 4 de la madrugada. En ese momento los piñones se están colocando para realizar el cambio automático de la fecha y una intervención externa podría dañar el movimiento.